Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Messerschärfers, mit dem Sie stumpfe Messerklingen und Scheren mit wenigen Handgriffen schärfen können. Die Rollenführung unterstützt hierbei einen exakten Schneidenaufbau, und dank seines ergonomischen Griffs liegt der Messerschärfer beim Schärfen gut in der Hand.
Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie den Messerschärfer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Messerschärfer
- Produktinformationen

Verwendung

1. Schleifvorrichtung für große Messer
2. Schleifvorrichtung für Scheren
3. Schleifvorrichtung für kleine Messer

Platzieren Sie den Messerschärfer auf einer ebenen Oberfläche und halten Sie ihn gut fest. Führen Sie anschließend die Messer- oder Scherenklinge mit der Schneide nach unten gleichmäßig von hinten nach vorne durch die passende Schleifvorrichtung. Nach einigen gleichmäßigen Zügen sind Messer und Scheren wieder scharf.

ACHTUNG!
Schleifen Sie keine Messer oder Scheren, die eine gezackte Klinge haben. Dadurch können die Klinge und der Schleifer beschädigt werden. Drücken Sie das Messer bzw. die Schere nicht mit Gewalt in die Schleifvorrichtungen. Dadurch können Schäden am Schleifstein entstehen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Informationen daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG!
Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Importiert von:
PEARL Agency GmbH
PEARL-Straße 1-3
79426 Buggingen

© 06/2011 - LG//TH//JS - GS

Aiguiseur de couteaux

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet aiguiseur de couteaux grâce auquel vous pourrez donner une nouvelle vie à vos lames de couteaux et ciseaux émoussées en un tour de main. Chaque fente de guidage permet un aiguisage qui épouse parfaitement toutes les tailles de lames de couteaux ou de ciseaux, et sa poignée ergonomique permet une bonne prise en main.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Aiguiseur de couteaux
- Fiche d'informations produit

Utilisation

1. Fente de guidage pour couteaux de plus grande taille
2. Fente de guidage pour ciseaux
3. Fente de guidage pour couteaux de petite taille

Placez l'aiguiseur sur une surface plane et stable et maintenez-le bien. Faites passer la lame du couteau ou des ciseaux d'arrière en avant dans la fente de guidage correspondante en appuyant très légèrement. Après quelques passages, couteaux et ciseaux sont à nouveau affûtés.

ATTENTION !
N'aiguisez pas de couteaux ou de ciseaux possédant une lame avec des dents. Vous pourriez endommager les lames et l'appareil. Ne forcez pas l'insertion du couteau ou des ciseaux dans la fente de guidage. Vous pourriez endommager la meule à aiguiser.

Consignes de sécurité

- Ces informations vous permettent de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-les afin de pouvoir les consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION !
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation. Sous réserve de modification et d'erreur !

Importé par:
PEARL DIFFUSION Sarl
6 rue de la Scheer Z.I.
67600 Sélestat

© 06/2011